

Lista de verificación

Mantenimiento preventivo para el equipo de A-dec

A-dec le recomienda que realice el mantenimiento preventivo una vez al año o después de 1500 horas de uso clínico.

Sillón	Notas
<input type="checkbox"/> Use el panel táctil (si existe) y el pedal de pie (si existe) para revisar el funcionamiento de la elevación, inclinación y las funciones de programación del sillón y asesore sobre las reparaciones o reemplazos recomendados.	_____
<input type="checkbox"/> Revise todos los interruptores/placas de parada del equipo y la función de bloqueo del sillón (si existe) para garantizar el funcionamiento correcto.	_____
<input type="checkbox"/> Revise el rango de desplazamiento y ajuste los límites según sea necesario para minimizar la posibilidad de daño por colisión.	_____
<input type="checkbox"/> Revise para ver si hay pérdidas de líquido hidráulico.	_____
<input type="checkbox"/> Revise el nivel del depósito de líquido hidráulico y rellene según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise el cilindro hidráulico para ver si hay chirrido y otros ruidos irregulares (como mangueras hidráulicas frotando contra las cubiertas) y ajuste según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise la tensión de la barra de deslizamiento del apoyacabezas y ajuste según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise el funcionamiento del freno de pivote (si existe) y ajuste según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise la tensión del apoyabrazos (si corresponde) y ajuste según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise el estado del tapizado y recomiende el reemplazo si es adecuado.	_____

Sistema dispensador	Notas
<input type="checkbox"/> Revise si la tubería de pieza de mano está dañada, quebrada o agarrotada y recomiende el reemplazo según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise la condición de las juntas tóricas del acoplador de la pieza de mano y aconseje una reparación si es necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise la condición de la válvula de bloque de control. Sustituya las juntas tóricas del vástago de la válvula cada cinco años o antes si es necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise las presiones de la pieza de mano y ajuste según sea necesario de acuerdo con la especificación del fabricante.	_____
<input type="checkbox"/> Revise los voltajes de la fibra óptica (si existe) y ajuste según sea necesario de acuerdo con la especificación del fabricante de la pieza de mano.	_____
<input type="checkbox"/> Solo para el sistema dispensador continental: revise el movimiento del brazo de conexión flexible y ajuste la tensión, según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Revise la tensión de la barra del soporte de la pieza de mano (si corresponde) y ajuste según sea necesario.	_____
<input type="checkbox"/> Sustituya las juntas tóricas de la jeringa y los conjuntos de la válvula de botón, lubrique con lubricante de silicona A-dec y verifique el funcionamiento.	_____
<input type="checkbox"/> Revise el funcionamiento del sistema de enjuague de la pieza de mano.	_____
<input type="checkbox"/> Revise el funcionamiento del freno de aire (si existe) y la tensión del resorte del brazo flexible (si existe) y ajuste según sea necesario.	_____

Sistema dispensador (continuación)

- Revise si hay acumulación de aceite o agua en el colector de aceite, reemplace la malla y limpie si es necesario.
- Revise la arandela o las juntas tóricas de sellado de la botella de agua independiente, sustituya si es necesario y lubrique las juntas tóricas con lubricante de silicona A-dec.
- Repase el protocolo de mantenimiento de la tubería de agua de la unidad dental del cliente y las pruebas más recientes de la tubería de agua para asegurar que el recuento de CFU sea menor que el nivel de acción. Consulte la *Guía de mantenimiento de la tubería de agua de A-dec* (n.p. 85.0983.27) para asesorar al cliente según sea necesario.

Control de pie

Notas

- Revise la condición de la tubería del control de pie.
- Inspeccione la junta tórica y el anillo de ajuste, sustituta según sea necesario, lubrique las juntas tóricas con lubricante de silicona A-dec y revise si funcionan correctamente.
- Reemplace el diafragma cada cinco años o antes si es necesario.
- Solo para el control de pie con palanca: limpie o reemplace los pies según sea necesario.

Instrumentación y succión del asistente

Notas

- Inspeccione la tubería de succión para ver si hay daños o pérdidas y recomiende la sustitución si es necesario.
- Revise si la tubería está dañada o quebrada y recomiende la sustitución según sea necesario.
- Reemplace las juntas tóricas de la jeringa y los conjunto de la válvula de botón, lubrique con lubricante de silicona A-dec y verifique la operación.
- Reemplace las juntas tórica de HVE y del eyector de saliva, lubrique con lubricante de silicona A-dec y verifique el funcionamiento correcto.
- Reemplace las juntas tóricas en el depósito de vacío, la tubería y los conjuntos de válvulas. Lubrique con lubricante de silicona A-dec y verifique el funcionamiento correcto.
- Inspeccione el filtro del colector de sólidos. Reemplace el filtro desechable o limpie el filtro reutilizable y recomiende el reemplazo si es necesario.
- Revise las juntas tóricas de la tapa del colector de sólidos y las juntas tóricas de conexión, y reemplace según sea necesario.
- Revise el funcionamiento del separador de amalgama cuando esté instalado, incluidos los niveles de amalgama.
- Revise que el limpiador del sistema de succión se esté usando y asesore según sea necesario.
- Revise el funcionamiento del brazo de soporte inferior y el interruptor de parada de conexión de soporte (si existe).

Lámpara dental

Notas

- Revise el funcionamiento del interruptor de encendido/apagado y los controles, incluida la activación automática de la lámpara dental mediante los controles de posición preestablecidos del sillón.
- Revise todos los ajustes de intensidad/modo y los controles.
- Solo para las lámparas halógenas: asegúrese de que el interruptor de alternación esté instalado de manera segura y ajuste la tuerca de sujeción según sea necesario.
- Revise los mangos de la lámpara para asegurarse de que estén colocados correctamente.

Lámpara dental (*continuación*)

Notas

- Revise la cubierta de la lámpara para ver si hay grietas y desgaste. Sustitúyala según sea necesario.
- Revise la tensión de cada eje de movimiento rotativo del conjunto del cabezal de la lámpara y ajuste según sea necesario.
- Revise la tensión del resorte para ver el movimiento vertical del brazo de la lámpara y ajuste según sea necesario.
- Revise que los topes del límite de rotación estén en el lugar y ajuste según sea necesario.
- Solo para las lámparas halógenas: revise que se incluya la bombilla de repuesto.

Escupidera

Notas

- Revise si la tubería está dañada o quebrada y recomiende el reemplazo según sea necesario.
- Revise el funcionamiento y la sincronización del llenado del vaso y el enjuague del tazón y ajuste a la preferencia del usuario según sea necesario.
- Inspeccione las juntas tóricas del grifo de llenado del vaso y de enjuague del tazón, sustituya según sea necesario y lubrique las juntas tóricas con lubricante de silicona A-dec.
- Limpie y enjuague el drenaje, revise si funciona correctamente y asegúrese de que funcione la ventilación del drenaje.
- Revise si hay pérdidas en la tubería de drenaje de la escupidera y aconseje la reparación si es necesario.
- Revise el funcionamiento del interruptor de límite de la escupidera.

Caja de conexiones

Notas

- Reemplace los filtros de aire y agua.
- Sustituya el sillón y los diafragmas del regulador de agua.
- Revise el aire entrante y las presiones de agua y ajuste según sea necesario.
- Revise si hay pérdidas de aire y agua.
- Revise si la tubería está dañada, rota o agarrotada.
- Revise el aire entrante para asegurarse de que se entregue aire limpio y seco al sistema dispensador. Revise los separadores de humedad en la caja de conexiones y el compresor, y sustituya los filtros del separador de humedad según sea necesario.

Otro

Notas

- Pruebe el funcionamiento de todos los botones del panel táctil.
- Revise la tensión de inclinación de montaje del monitor y ajuste según sea necesario.
- Revise la tensión del resorte para el movimiento vertical del brazo de montaje del monitor (si existe) y ajuste según sea necesario.
- Revise todos los puntos de giro del brazo para ver si tienen la tensión correcta y ajuste según sea necesario.
- Revise el nivel de los brazos, el sistema dispensador y las bandejas y ajuste según sea necesario.
- Inspeccione y ajuste los sujetadores según sea necesario.
- Inspeccione las cubiertas para garantizar la colocación adecuada y ajuste según sea necesario.

Otro (continuación)

Notas:

- Revise el funcionamiento del taburete incluida la rotación de la ruedecilla y la operación de elevación a gas, y revise si hay ruidos inusuales.
- Revise el estado del tapizado del taburete.
- Retoque con pintura los rayones "en el metal" según sea necesario.
- Asegúrese de que el personal conozca la ubicación de todas las Instrucciones de uso para el equipo.
- Informe cualquier reparación necesaria y proporcione cotizaciones según se requiera.
- Si se requiere, instruya al personal sobre el mantenimiento y funcionamiento correctos.

Revisión

Notas:

- Revise la *lista de verificación de mantenimiento del equipo* de A-dec (Núm. Pieza 86.0600.27) con el personal para garantizar que el mantenimiento de rutina se realice según se requiere. Si el tapizado se dañó con los químicos de limpieza, dígame al cliente que consulte la *Guía de mantenimiento del tapizado de A-dec* (Núm. Pieza 86.0501.27). Señale los elementos de la lista de verificación que ha completado como parte de este mantenimiento preventivo.

Médico/Clínica: _____

Dirección: _____

Operatorio: _____

Técnico de mantenimiento: _____

Fecha del mantenimiento: _____

Revisado con el médico/cliente:

Firma y fecha

Médico/cliente no disponible para revisar la lista de verificación

Comentarios adicionales/
Recomendaciones: _____



Oficinas centrales de A-dec

Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá

A-dec China

Tel: +1.503.538.7478

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel: +61 (0)2 8332 4000 fuera de Australia

A-dec Reino Unido

Tel: 0800 ADECUK (233285) dentro del Reino Unido
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 fuera del Reino Unido

86.0643.27 Rev B
Derechos de autor 2016 A-dec Inc.
Todos los derechos reservados.